

Interruptor e suporte de tweeter originais da linha Ford.



Console Central



Moldura da Porta

CARACTERÍSTICAS

Ao engatar a marcha ré, o espelho retrovisor do lado direito inclina-se para a visualização do meio fio, facilitando as manobras para o estacionamento.

Ao desengatar a marcha ré, o espelho retrovisor retorna a posição anterior após 4 segundos.

São duas opções de programação para a automatização do espelho retrovisor direito:

AUTOMÁTICO:

Ao engatar a ré, o espelho inclina-se automaticamente. Ao desengatar, após um tempo suficiente para a manobra, retorna automaticamente para a posição original.

SEMI-AUTOMÁTICO:

Ao engatar a ré, o espelho somente se inclinará após um simples toque no botão de descida, retornando automaticamente a sua posição original depois que se desengata a ré.

A programação original de fábrica é a primeira citada, em que o espelho se inclinará toda vez que se engatar a marcha ré.

Para se alternar entre as programações possíveis, deve-se executar o seguinte procedimento:

- ligue a ignição do carro;
- selecione a chave de seleção para o retrovisor do lado direito;
- acione o botão de comando do espelho retrovisor para baixo;
- enquanto o espelho estiver em movimento engate a marcha ré;
- quando o espelho cessar o movimento a alteração da programação foi concluída.

Também é possível ajustar as posições em que o espelho retrovisor direito permanecerá durante o processo automático. Após a descida automática do espelho ao se engatar a marcha ré, tem-se 3 segundos para ajustar sua posição vertical através do interruptor.

Da mesma maneira ajusta-se a posição em que ele deve retornar, dentro dos 3 segundos seguintes a sua subida automática, quando se desengata a marcha ré.



ESQUEMA DE LIGAÇÃO Kit Retrovisor Elétrico

SENSORIZADO
Novo Ka (2008)

